

TRI-Power[®]

智能消毒通道

Intelligent disinfection channel

-使用说明书-

 广州市三持力科技有限公司
TRINITY TECHNOLOGY LTD.

地址：广东省广州市白云区夏茅军民一横街5号

销售服务电话：020-86086558

-广州市三持力科技有限公司-
TRINITY TECHNOLOGY LTD.

广东鸿茂净化设备实业有限公司（以下简称“鸿茂”），成立于2009年，是一家专业从事各种工业空气净化产品及设备生产与经营的大型企业，主要产品包括初中高效空气过滤器、化学过滤器、粉尘滤芯、火花机滤芯、FFU风机过滤单元、高效送风口、风淋室、传递窗、洁净工作台、医用洗手池、手术室送风天花、快速卷帘门和消毒通道等洁净室及配套净化设备广泛应用于电子、半导体、生物制药、食品加工、核工业、汽车制造业、空调暖通业及公共场所等众多行业和领域。

成立11年来，鸿茂创新进取、飞速发展。目前已有“广东鸿茂净化设备实业有限公司”“广东鸿越净化设备实业有限公司”“广东达菲尔净化设备实业有限公司”等多个高端品牌。

本公司拥有最优秀的产品开发设计工程师多名技术骨干多人，兼容并包，将国内及国际先进的洁净技术产品设计理念融为一体，勃发出新一代洁净人的锐气和进取精神，彰显出我司的敢于“领航先进理念，承载洁净未来”的勇气和魄力。

尊敬的用户，感谢您使用本产品，为了便于您正确的操作本产品，再使用之前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读“注意事项”。（本说明书中技术规格如有变动恕不另行通知）

1. 使用注意事项
2. 系列外观示意图
3. 产品参数
4. 加注消毒液组件
5. 产品操作与使用说明
6. 故障分析与保修须知
7. 维修记录与保修卡

使用注意事项

USING THE MATTER S NEEDING ATTENTION

- 1、使用智能消毒通道时，尽量选择银离子或者戊二醛、双链季铵盐类成分无色无味消毒液，可以有效延长机器使用寿命，且有益健康。
- 2、严禁使用带有效强酸性，碱性以及粉末类消毒液/剂。不适宜使用的消毒液/剂：消毒粉剂、氢氧化钠、漂白粉、石灰、醋酸、二氧化氯、三氯异尿酸、福尔马林、过氧乙酸、复合酚等及含有此类成份或类似成份的药物。
- 3、出雾孔严禁朝向开关方向喷雾。
- 4、本机器必须先加水后再接通电源使用，严禁缺水使用！！
- 5、如因使用较强腐蚀性消毒液/剂等不符合规定的消毒液造成机器损坏，公司不予以免费质保。

系列外观示意图

SERISE APPEARANCE SCHEMATIC



型号：DFE-HB01 (消毒通道)



型号：DFE-HB02 (测温通道)



型号：DFE-HB03 (移动测温消毒通道)



型号：DFE-HB (消毒雾化器)

规格参数

SPECIFICATION


非标定制 液晶显示 红外感应 缺水断电 雾化量大 插电即用

产品名称	智能人员消毒通道
产品型号	DFE-HB01
产品材质	冷板喷塑烤漆
产品尺寸	W1500*D1000*H2200mm
工作环境	0-40度
电压功率	220VAC 50HZ 780W
制雾量	高配震荡陶瓷片
适用范围	小区、学校、企业、超市、酒店、等各行各业
产品特点	第二代人员智能消毒通道操作简单，雾化量大且快，智能自动化，外观大气，设计感强，使用范围广


加消毒液组件

ADD DETERGENT COMPONENTS

注意：加消毒液时，请先切断电源



1. 掰开把手，旋转拉开 2. 打开外门



3. 内门按照前面操作 4. 打开水桶，加消毒液

产品操作与使用说明

PRODUCT OPERATION AND INSTRUCTIONS

操作说明：

1. 打开加水内板，拿出水桶加消毒液
2. 将电源插头插入电源插座，电源指示灯亮
3. 消毒通道为全智能系统，无需操作，进入后自动感应出雾



急停按键：任何时候按下急停按键、红色指示灯亮，并自动断开除照明外的所有输出，再次按下时，系统恢复到初始状态，此按键主要在于紧急情况下操作。

照明按键：使用“照明”按键，可开关消毒通道照明灯，按此按键主要用于检修时照明，机器不工作1分钟后自动熄灭。

上下调按键：在消毒开始前或结束后，通过上、下调键调节喷雾延时时间，在进入内部参数设置时进行调节或选项。

产品操作与使用说明

PRODUCT OPERATION AND INSTRUCTIONS

消毒通道指示灯与数码管显示说明

倒计时显示：双位红色数码管显示，工作时用于显示出雾时间及出雾剩余时间，进行设定菜单时，用于菜单参数显示。

感应灯：当人体进入感应区时，此灯亮（可以检查光电开关是否正常）。

风形灯：此灯亮时，指示机器已被自动或手动启动。

急停灯：此灯亮时，指示系统处于急停状态。

照明灯：此灯亮时，指示照明灯启动可再次按照明键关闭或启动，消毒通道系统默认人可能已离开，自动返回待机状态，照明灯点亮后，规定时间内没有被再次触发，则自动熄灭。

消毒通道工作时间设定操作：

按下“急停”键，直接通过上、下调节按键可以改变消毒雾化延时时间，调节范围1-99秒、并由双位数码管显示，调节结束5秒后，系统自动保存该参数值。

消毒通道工作流程：

1. 推开垂帘，准备进入消毒通道。

2. 进入消毒通道，喷雾过程
进入消毒通道中间后，站在感应区内，机器自动启动，开始出雾，出雾过程中语言提示“正在工作中，请转身360度”当工作人员触摸面板上的按键开关时语音提示“正在工作，请不要随便触摸”，请严格按照语音提示操作。

3. 消毒完毕，出消毒通道
说明：消毒完毕后，语音提示“吹淋完毕，请从后门退出，谢谢”

4. 离开消毒通道，完成雾化消毒过程

故障分析与保修须知

PRODUCT OPERATION AND INSTRUCTIONS

故障分析：

1. 机器不启动

- 检查电源插头是否插好
- 检查是否按下急停开关
- 确认以上二项均为正常后仍无法启动，请与本公司联系

2. 机器不出雾

- 请检查控制面板上的急停键是否按下，如急停指示灯为红色，则不出雾，按下急停按键即可
- 请检查是否站立于感应区域内，重新通过感应区域即可
- 请检查水箱内是否还有消毒液，没有加上即可

3. 照明灯不亮

- 请检查灯管是否损坏，如是请更换灯管
- 请检查控制面板上的照明键是否按下，如照明指示灯不亮，照明灯也不亮，按下照明键即可

保修须知：

1. 本设备自购买之日起计算保修期，保修期内正常状态下使用本设备而发生障碍可根据保修条款的内容，出示保修卡原件享受无偿服务，用户保留购买凭证及此保修证书，在维修时一起出示。

2. 在保修期内以下情况将实行有偿维修服务：

- 不能出示有限保修卡原件或有效凭证
- 购买产品有限日期/销售单位名称（盖章有效）等项目未完全填写或涂改保修卡

-出于未能按照使用说明书上使用方法各注意事项操作而造成的故障

- 未经厂家授权而对设备进行拆卸、修理、改装而造成的故障
- 更换的损坏零件归本公司所有

3. 保修证书上各项目须由用户直接安全填写清楚、以取得24个月保修期

4. 请妥善保管、遗失不补

维修记录与保修卡

MAINTENANCE RECORD AND WARRANTY CARD

维修日期	原因及解决	受理人	校验日期签收

产品名称		保修日期	
设备编号		制造日期	

以下栏目请销售单位协助用户完成填写

用户名称		电 话	
购买日期		邮 编	
用户地址		产品型号	

以下栏目请销售单位完成填写

销售单位		销售名称	
联系销售		联系电话	